

Navrhované nastavenia EQ:

Ak chcete zvýšiť zvuk TX, zapnite funkciu "MIC-EQ" z funkčných tlačidiel obrazovky.

Nastavte "úroveň výstupu SSB", číslo ponuky 109 až 80

Nastavte "SSB TX BPF", číslo ponuky 112 až 300-2700

Nastavte nasledujúce hodnoty na zobrazené hodnoty.

| Ponuka | popis | hodnota |
|--------|------------|---------|
| 121 | EQ1 Freq | 500 |
| 122 | Úroveň EQ1 | 9 |
| 123 | EQ1 BWTH | 8 |
| 124 | EQ2 Freq | 1000 |
| 125 | Úroveň EQ2 | 7 |
| 126 | EQ2 BWTH | 8 |
| 127 | EQ3 Freq | 2000 |
| 128 | Úroveň EQ3 | 5 |
| 129 | EQ3 BWTH | 4 |
| 130 | EQ1 Freq | 100 |
| 131 | Úroveň EQ1 | 10 |
| 132 | EQ1 BWTH | 3 |
| 133 | EQ2 Freq | 700 |
| 134 | Úroveň EQ2 | -3 |
| 135 | EQ2 BWTH | 7 |
| 136 | EQ3 Freq | 3200 |
| 137 | Úroveň EQ3 | 10 |
| 138 | EQ3 BWTH | 2 |

Yaesu Sériové číslo Info:

Rok, mesiac, výrobné číslo, číslo jednotky

napr. 4N960040

4 = rok (2004) N = mesiac (mesiace začínajú C od januára, takže N = december) 96 = výrobné číslo a 0040 = číslo jednotky.

C = január, D = február, E = marec, F = apríl, G = máj, H = jún, I = júl, J = august, K = september, L =

Servisné menu : UPOZORNENIE - Nemeniate nastavenia menu servisu, pokiaľ nie ste oprávnení na to a so všetkými vhodnými skúšobnými zariadeniami. Pri zapnutí stlačte tlačidlo FAST, A / B a A = B

Ak chcete zmeny uložiť, stlačte a podržte tlačidlo MENU / SETEP, kým sa rádio nezačne reštartovať